



Московский Весовой завод

Весы электронные порционные, фасовочные, торговые для магазина, рынка и выездной торговли.

Краткая инструкция кассира-операциониста при работе с ЧПМ «МИДЛ-ЧЕК»

Включить ЧПМ. После прохождения теста в правом углу индикатора 0. Если в ЧПМ запрограммированы кассиры и пароли кассиров см. пункт 5.

1. Продажа товара по свободной цене

Например: продажа товара стоимостью 12 рублей 34 копейки без вычисления сдачи покупателю

Нажать последовательно клавиши [1][2][3][4][ОТД1][ОПЛ] Печатается чек

С вычислением сдачи покупателю (получили от покупателя 20 рублей)

[1][2][3][4][ОТД1][ПС][2][0][0][0][ОПЛ] Печатается чек

2. Продажа 2-х и более товаров по свободной цене

Например: продажа товара стоимостью 12 рублей 34 копейки и товара стоимостью 56 рублей 78 копеек

Нажать последовательно клавиши

[1][2][3][4][ОТД1][5][6][7][8][ОТД1][ОПЛ] Печатается чек

3. Продажа товара по коду товара

Если в ЧПМ запрограммирована база товаров

Например: продать товар с кодом 18

Нажать последовательно клавиши [1][8][КОДТОВ][ОПЛ] Печатается чек

4. Снятие X-отчета и Z-отчета

X-отчет

Нажать последовательно клавиши

[1][0][1][ПС]

Z-отчет

Нажать последовательно клавиши

[5][0][1][ПС][1][2][3][2][1][ПС] , 12321 – пароль для снятия Z-отчета

5. Если в ЧПМ запрограммированы кассиры (например: кассир 1 с паролем 25)

Нажать последовательно клавиши [1][ПС][2][5][ПС]

Если номер кассира и его пароль введены правильно, то в верхней части дисплея возникнет пиктограмма РС.

6. Отключить (по желанию) функцию выключения ЧПМ через одну минуту если в течении этой минуты на ЧПМ не производилось ни каких действий.

Для этого:

Последовательно нажать клавиши [6][2][5][ПС], на приглашение ввода пароля (символ ? в правой части экрана) нажать клавиши [1][2][3][2][1][ПС]. В правой части экрана будет выведен символ «1» говорящий об отключении через одну минуту. Нажать клавишу [0] и затем [ПС]. ЧПМ не будет выключаться, если на нее подано питание от сетевого адаптера 220 В.

С уважением,

Валерий Владимирович Никонов.

(495) 988-52-88

E-mail: nikonov@middle.ru,

<http://www.middle.ru>